

Modelo 230

Instruções para medição

Medir antes de cortar


Ferramentas



Porta de Madeira / Alumínio / ACM / Aço/Ferro / PVC

Folha Simples

X = medir a largura da folha da porta.




Atenção A medição será sempre realizada na largura da folha da porta.

Folha Dupla

X1 = medir a largura da folha da porta.
X2 = medir a folha da porta, ou seja, entre as faces da porta sem a batedeira.

ATENÇÃO: Não será possível a instalação, caso a folha fixa possua trinco do tipo quebra unha no topo da porta.



VEDA PORTA AUTOMÁTICO Modelo 230

Instruções para corte


Cortar depois de medir

Ferramentas




1

Atenção: A marcação deverá ser feita do lado oposto ao pino acionador



3


Atenção: O corte será feito do lado oposto ao pino acionador.



Após a definição do comprimento final, marque com uma trena ou metro a medida encontrada no Veda Porta Automático.

2


Medidas	Margem de Corte
320 mm	60 mm
420mm à 620 mm	100 mm
720 mm à 3620 mm	130 mm



Puxe o perfil vedante para o lado oposto para preservá-lo. Durante o corte, precione o perfil vedante para dentro da capa.

4

Atenção: Não puxe o perfil vedante para fora da capa da capa sem apertar o pino acionador, pois isso danificará as molas e, conseqüentemente, ocasionará a perda da garantia.




Retirar as rebarbas deixadas pelo corte com uma lima, lixa fina ou estilete. Retornar o perfil vedante para o lado do corte, cortar a sobra, deixando + ou - 1cm de cada lado.




Com uma chave de fenda, recolha o perfil vedante, até que este fique totalmente recolhido dentro da capa

Folha Simples

1




3



A. Insira o Veda Porta Automático no canal aberto, com o pino acionador voltado para o lado da dobradiça.

B. Fixe o Veda Porta Automático por meio do kit de fixação, em ambas as extremidades. O Veda Porta Automático deverá ficar no mesmo nível da porta.

2




Abra um canal na parte inferior da porta em toda sua extensão, 14mm de largura por 30mm de topo a topo. Esse passo deverá ser realizado por um profissional treinado, pois exige a remoção da porta e a utilização de uma máquina de corte profissional.


4

A. Após fixar o Veda Porta Automático na folha da porta, marque a posição deste no batente para a colocação da chapa batente.

B. Com a porta aberta, gire o pino acionador por três ou quatro voltas e pressione-o com o dedo. Certifique-se de que o perfil vedante está funcionando normalmente.




5




Regule o pino acionador no sentido anti-horário, regule até obter a pressão necessária da vedação quando a porta estiver fechada.

Para conferir o ajuste, coloque uma folha de papel sulfite embaixo do Veda Porta Automático, feche a porta e puxe a folha.

Caso não apresente interferência, regule-o novamente até que a folha tenha uma pequena resistência ao ser puxada.



6



Após a regulagem, coloque as tampas de acabamento nas extremidades do Veda Porta Automático.

Folha Dupla


7 Repetir os passos de 1 a 6 para cada folha de porta.

Atenção: Se uma das folhas possuir trinco do tipo quebra unha embutida, não poderá ser realizada a instalação embutida nessa porta

Atenção: *A viabilidade da instalação do Veda Porta Automático embutido em portas de Alumínio, ACM, Ferro ou PVC. Deverá ser analisada pelo fabricante das esquadrias.

ATENÇÃO! NÃO RECOMENDAMOS A INSTALAÇÃO EM NENHUM DOS CASOS ABAIXO, POIS O PRODUTO NÃO TERÁ A MESMA EFICÁCIA:

Soleiras instaladas de forma côncavas, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação na região central da mesma.



Soleiras instaladas de forma convexa, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação em ambas as laterais.

